

Você sabe utilizar o kit de emergência ambiental?

Siga as dicas abaixo:



Coloque os EPIs necessários;



Espalhe a serragem sobre o material contaminante (use apenas o necessário);

Remova o solo contaminado com auxílio de uma pá;

Disponha o resíduo dentro da sacola plástica vazia e/ou outro recipiente apropriado;

Leve imediatamente o resíduo para local apropriado para armazenamento de resíduos perigosos no canteiro de obras;

Reestrua o kit.

